


## Užívateľský manuál











Automatický pisoárový splachovač

---



APIS-P3.1




6 V =

# 1. Technické údaje




## 2. Popis činnosti












### 3. Základné rozmery









### 4. Stavebná pripravenosť









### 5. Inštalácia















## 6. Výmena batérie



## 7. Čistenie filtra



## 8. Riešenie problémov

| Problém   | Príčina                             | Odstránenie závady                       |
|---|-------------------------------------|--|
| Netečie voda  | • Zatvorený zatvárací ventil        | Otvoriť zatvárací ventil                 |
|   | • Vybitá batéria                    | Vymeniť batériu                          |
|   | • Pokazený snímač                   | Zavolať servis                           |
| Bliká dióda  | • Vybitá batéria                    | Vymeniť batériu                          |
| Znížený prietok vody  | • Upchatý filter                    | Vyčistiť filter                          |
| Stále tečie voda  | • Pokazený elektromagnetický ventil | Zatvoriť zatvárací ventil a volať servis |

## 9. Dôležité upozornenia


Batéria 6V CR-P2 **nie je** súčasťou dodávky.

**Nepoužívajte** mechanické čistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu, čpavku, kyseliny soľnej, kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru.



## 10. Náhradné diely

Výrobca: **SENZOR, s.r.o.**  
Park Angelium 19, 040 01 Košice,  
Slovensko  
Tel.: +421 55-62 230 13, -62 240 74  
Fax.: +421 55-62 229 02



- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. PLU 1/1721       | BATERIA CR-P2 6V- nie je súčasťou dodávky |
| 2. CN: 02.41.05.000 | ventil                                    |
| 3. CN: 02.53.45.000 | elektronika                               |
| 4. PLU 1/14981      | perlátor s regulátorom prietoku 20l /Min  |